

## Verlegeanleitung uficell® VinoStick silentPREMIUM

Das dauerelastische Akustiksystem uficell® VinoStick silentPREMIUM wurde speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Fixierung) unter TRECOR® Vinylboden bzw. **Designboden** konzipiert.

### Grundsätzliches

Für das Verlegen von uficell® VinoStick sind die einschlägigen Normen, Richtlinien und Verweise, die in den entsprechenden Ländern für das Verlegen von „elastischen“ Bodenbelägen gelten, unbedingt zu berücksichtigen.

### Baustellenbedingungen

Untergründe müssen generell dauerhaft trocken, plan, eben, sauber, tragfähig, rissfrei, zug- und druckfest sein. Die maximale Höhentoleranz darf 3 mm pro Laufmeter nicht überschreiten.

Zum Zeitpunkt der Verlegung müssen Untergründe und gespachtelte Flächen trocken sein:

- Zementestriche < 2,0 CM% (Calcium-Carbid-Methode) (beheizt <1,8 CM%)
- Calciumsulfatestriche < 0,5 CM% (beheizt 0,3 CM%)

### Raumklimatische Verhältnisse

- Lufttemperatur im Raum > 18°C
- Bodentemperatur mindestens 15°C bis maximal 25°C  
(optimale Bodentemperatur 18-20 °C; höhere Temperaturen können im Nachhinein zu Maßänderungen führen)
- Relative Luftfeuchtigkeit < 65%

### Vorbereitungen und wichtige Informationen vor Verlegebeginn: Prüfung der Ware

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen.

### Akklimatisieren

uficell® VinoStick sollte mindestens 24 Stunden vor Verlegung in den zu verlegenden Räumen unter den oben aufgeführten Voraussetzungen akklimatisiert werden!

### Verlegung auf vorhandenen Untergründen

Textile Bodenbeläge jeglicher Art müssen entfernt werden. uficell® VinoStick kann auf vorhandenen Bodenbelägen wie Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Parkett und ebenen Dielen verlegt werden. Fliesenuntergründe müssen egalisiert (gespachtelt) werden. Die Untergrundvorbereitung muss sach- und fachgerecht und die dazu erforderlichen Hilfsstoffe müssen entsprechend geeignet sein.

- Individuallösungen nur nach Rücksprache mit der u.g. Verlegehotline.
- Nicht aufgeführte Untergründe bedürfen der Freigabe durch die United Foam Industries GmbH.
- Die Verlegung auf vorhandenen Untergründen kann sich nachteilig auf das Nutzungsverhalten (z.B. Resteindruckverhalten des Bodenbelagsystems uficell® VinoStick und Oberbelag) auswirken.

### Verpackung

Es ist darauf zu achten, dass uficell® VinoStick in der Verpackung nicht gequetscht oder die Kanten beschädigt werden.

## Die Verlegung

uficell<sup>®</sup> VinoStick lässt sich mit einem Verlegermesser schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der **FOLIENSEITE NACH OBEN** zeigend im Winkel von 90° entgegen der Verlegerichtung des Oberbelages aus. Eine Befestigung der Bahnen untereinander ist nicht notwendig. Nach Ablösen der Folie beginnen Sie mit der Verlegung des Oberbelages gemäß Verlegeanleitung. Die Unterlagsmatte uficell<sup>®</sup> VinoStick ist ausschließlich für Bodenbeläge aus dem Hause TRECOR<sup>®</sup> freigegeben. Die Verwendung von nicht geprüften bzw. nicht freigegebenen Bodenbelägen anderer Hersteller kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistungs- und Garantieansprüche führen.

**Bei der Verlegung mit PURLINE Bioboden (trotz nicht vorhandener Freigabe) MUSS SilentPREMIUM vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden.**

## Bewegungsfuge / Randabstände

Bewegungsfuge von mindestens 5 mm Breite. Ebenso beachten Sie zu allen im Raum befindlichen, festen Gegenständen, wie z.B. Rohrdurchführungen, Türzargen etc. einen Abstand von 5 mm! Diese Bewegungsfuge darf grundsätzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o.Ä. belegt werden!

## Bewegungsprofile in der Fläche

Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 100 m<sup>2</sup> können fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellänge von ca. 10,0 m sollte nicht überschritten werden. Bei extrem schmalen, langen Räumen sollten Bewegungsprofile zum Einsatz kommen. Raumflächen, die durch aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwände, Türdurchgänge o. Ä.) unterbrochen werden, sollten durch das Setzen von Bewegungsfugen entsprechend der Flächengröße (mind. 510 mm) auf Höhe der Bauteile getrennt werden.

Bei der Installation von Sockelleisten, Übergangs- oder Abschlussprofilen berücksichtigen Sie, die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag zu befestigen! Falls Sie hierzu weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere Verlegehotline.

## Gewährleistung

Wir gewährleisten für unser Produkt, können aber aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die außerhalb unseres Einflusses liegen, wie Einsatzmöglichkeit, Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen vor Ort etc. keine Gewährleistung für das Verlegeergebnis im Einzelfall übernehmen. Wir empfehlen, unbedingt ausreichend Eigenversuche durchzuführen.

Der Verzicht auf geeignete Unterlagsmatten oder die Verwendung von nicht geprüften bzw. von anderen Herstellern freigegebenen alternativen Unterlagsmatten kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistungs- und Garantieansprüche führen.

Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Verlegung mit TRECOR<sup>®</sup> Designboden. Für die Kombination mit anderen Herstellerprodukten kann aufgrund der Vielzahl erhältlicher Produkte am Markt keine Gewährleistung übernommen werden. Hierfür muss die Freigabe des jeweiligen Herstellers eingeholt werden.

## BITTE BEACHTEN!

**Vor Verlegung auch die ZUSÄTZLICHEN HINWEISE ZUR VERLEGEANLEITUNG unter [www.uficell.de/verlegehinweise](http://www.uficell.de/verlegehinweise) beachten!**

Unsere Verlegehotline erreichen Sie unter:

Tel: +49 (0)5237 – 60 22 530 oder per E-Mail: [kontakt@uficell.de](mailto:kontakt@uficell.de) oder besuchen Sie uns im Internet unter: [www.uficell.de](http://www.uficell.de)